



W.SCHILLIG



**Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.**

*Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantiesprüche.*

[www.schillig.com](http://www.schillig.com)

45.17-06-29D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.



# HOCKER

ausziehbar

*Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 45*

– Deutsch –



# HOCKER

ausziehbar



**Sie haben richtig gewählt!**  
**Intelligente Lösungen für ein innovatives Wohnsystem**  
– wandelbarer Funktionshocker mit Tischfunktion.  
In sekundenschnelle wird aus dem Hocker ein Tisch und umgekehrt.

*Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.*

– Deutsch –

*Dieser Hocker ist mit einem Schiebemechanismus ausgerüstet. Sie können beide Sitzflächen getrennt nach außen schieben. Die Sitzfläche gibt einen Stauraum frei. Bitte belasten Sie diesen mit **max. 10kg**.*

*Optional ist eine gepolsterte Einlageplatte auf der einen Seite für den Zwischenraum erhältlich. Die andere Seite ist mit dem bestellten Bezugsmaterial bespannt, die andere Seite ist mit einer Holzplatte ausgestattet.*

*Beachten Sie hierzu die allgemein gültigen Pflegehinweise für Holz, d.h.*

- keine chemischen Reinigungsmittel
- keine heißen Gegenstände abstellen
- Schmutz unverzüglich entfernen

## Pflege- und Behandlungshinweise

Der Hocker ist innen mit Resopal verkleidet. Wir weisen darauf hin, dass bei unsachgemäßer Reinigung die Schutzschicht beschädigt werden kann.

Das könnte eine Fleckenbildung hervorrufen. Dies bitte nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln. Auf diese Fläche dürfen keine öl- oder fetthaltigen Flüssigkeiten gebracht werden.

Bitte reinigen Sie die Resopalfläche nur mit klarem Wasser und einem trockenen Tuch. Fläche gleichmäßig mit Wasser befeuchten und vorsichtig abtrocknen.

