

## Wichtige Hinweise:

Beim Metallseitenteil, Metalldrehteller sowie beim Sternfuß kann es fertigungsbedingt zu leichten Unebenheiten im Material kommen. Dies beeinträchtigt nicht die Qualität des Möbels und stellt deshalb keinen Mangel dar. Zum Reinigen der Chromteile bitte keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Scheuermilch verwenden.

Reparaturen an Elektroteilen müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Elektroleitung. Kabel dürfen nicht zwischen beweglichen Teilen geführt werden, damit es nicht zu Störungen kommt!



Bitte stehen Sie erst auf, wenn die Fußstütze **komplett** eingeklappt ist. Die ausgefahrene Fußstütze sowie die Armlehnen dienen nicht als Spiel- oder Sitzfläche und können nur mit einem Gewicht bis **15 kg** belastet werden. Nie in den Mechanismus greifen! Der Mechanismus darf nicht durch Gegenstände blockiert werden. Die Elektroteile entsprechen der CE Norm.



10.1.17-06-29D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.

  
**W.SCHILLIG**



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

[www.schillig.com](http://www.schillig.com)



# ERGO RELAXX

Funktionen

Hinweis für Ihr Polstermöbel  
N° 101

– Deutsch –

  
**W.SCHILLIG**

# ERGO RELAXX

Funktionen

Sie haben richtig gewählt!  
Ihr Sessel bietet alle Varianten.  
Sanft gleiten Sie vom bequemen Sitzen ins entspannte Liegen. Diese Sessel werden schnell zu ihrem absoluten Lieblingsplatz!

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen. Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer Homepage [www.schillig.com](http://www.schillig.com).

Ihr Sessel verfügt über mehrere Verstellmöglichkeiten.

Ob manuelle Rückenverstellung mittels Gasdruckfeder oder stufenlose motorische Rücken-/Fußstützenverstellung, hier erklären wir, was zu beachten ist.

### Variante 1: Manuelle Rückenverstellung mittels Gasdruckfeder

Durch Gegendruck auf die Rückenlehne klappt die Fußstütze nach oben.

Der Winkel zwischen Rückenlehne und Sitzfläche bleibt unverändert. Bei Betätigung des Auslöseknopfes

▷ Siehe Abbildung N° 1, bzw. des Hebels... ▷ Siehe Abbildung N° 2



Abb. N° 1



Abb. N° 2

...können Sie die Rückenlehne stufenlos verändern. Durch Loslassen wird die eingestellte Rückenposition arretiert. Bei nochmaligem betätigen und gleichzeitigem Entlasten der Rückenlehne gelangt diese in ihre ursprüngliche Position zurück.



### Variante 2: Stufenlose motorische Sitz-/Rückenverstellung

Durch Betätigung der Taste (1) können Sie die Fußstütze aus- und einfahren. Durch Drücken der Taste (2) fährt der Rücken zurück, bzw. wieder nach oben. Wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben, lassen Sie die Taste los.

Mit Akku: Bitte beachten Sie hier die Hinweise der Beilage „Information AKKU“.

Ohne Akku: Bitte achten Sie auf die Drehbegrenzung des Sessels – max. ca. 355°. Sie dient der Sicherung des Netzkabels. Die Stromzufuhr ist wie folgt zu installieren:

- Stecken sie den Anschluss des am Sessel befestigten Kabels in die zugehörige Anschlussbuchse des mitgelieferten Trafos.
- Stecken Sie den Netzstecker des mitgelieferten Trafos in eine Netzsteckdose. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Bei Störungen ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.

### OPTIONAL: Lordosenstütze

Die Lordosenstütze besteht aus einer aufblasbaren Luftkammer, die je nach ihrem Sitzgefühl eingestellt werden kann. Durch mehrmaliges zusammendrücken des Pumpballes wird die Lordosenstütze mit Luft gefüllt. Dies sorgt für eine entspannte Körperhaltung und Entlastung des Rückgrats. Durch Betätigen des Knopfes und gleichzeitigen Gegendruck auf die Lordosenstütze entweicht die Luft.



Lordose

– Deutsch –