



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantiesprüche.

www.schillig.com

11.0.17-06-29-D-E--2 Technische Änderungen vorbehalten.



FUNKTION

Sitzauszug

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 110

- Deutsch -



FUNKTION

manueller Sitzauszug

Sie haben richtig gewählt! Sofa mit manuellem Sitzauszug. Die Sitzfläche Ihres neuen Sofas können Sie dank des eingebauten Sitzauszuges ganz schnell, einfach und bequem zur Kuschelwiese umfunktionieren.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

So funktioniert's.

Die Sitztiefe vergrößern: Greifen Sie bitte mit beiden Händen in der Mitte unter Ihr Sofa und ziehen Sie den Sitz zu sich heran. Somit können Sie die Sitzfläche ganz nach Ihren Wünschen vergrößern. Die maximale Sitztiefe haben Sie erreicht, wenn Sie den Sitz bis zum Anschlag heraus gezogen haben. ▶ Siehe Abbildung N° 1

Die Sitztiefe verringern: Um den Sitzfläche wieder einzufahren, platzieren Sie beide Hände mittig vorne am Sitz Ihres Sofas und schieben ihn bis zum Anschlag ins Sofa hinein. Somit besitzt Ihr Sofa wieder seine normale Sitztiefe. ▶ Siehe Abbildung N° 2

Bitte ziehen Sie den Sitzauszug immer ganz aus, um diesen zu benutzen.



- Achtung:
- Nicht auf die Vorderkante des ausgefahrenen Sitzes zu setzen;
 - Nie in den Mechanismus des Sitzauszuges greifen;
 - es dürfen keine Gegenstände den Mechanismus blockieren:

Lösen Sie die Funktion bitte immer von der Vorderseite des Sofas aus.

- Deutsch -