



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com



SEITENTEIL

mit Rasterfunktion

Hinweis für Ihr Polstermöbel
N° 9

- Deutsch -



9.17-06-29-D-E--2 Technische Änderungen vorbehalten.

SEITENTEIL

mit Rasterfunktion

Diese Broschüre enthält Informationen zur Betätigung Ihrer Rasterfunktion.

Die Abschlüsse mit Funktion nicht als Sitzfläche benutzen. Nur bis maximal 25 kg belastbar!

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen. Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer Homepage www.schillig.com.

- Deutsch -



Die Seitenteile Ihrer gelieferte Garnitur können optional mit einer klappbaren Rasterfunktion ausgestattet werden. Zum Verstellen haben Sie die Möglichkeit die Funktion im Sitzen oder Stehen zu betätigen.

Im Sitzen fassen Sie das Seitenteil außen mittig an und ziehen es bogenförmig nach oben. ▶ Siehe Abb. N° 1

Im Stehen fassen Sie es mit beiden Händen an (außen und mittig) und bewegen es nach oben. ▶ Siehe Abb. N° 2
Sie hören, wie die Funktion in den einzelnen Stufen einrastet.

Auf eine waagerechte Stellung ist besonders zu achten, sonst könnte sich die Funktion verkannten.

In der höchsten Rasterposition entriegelt sich die Funktion und das Seitenteil gelangt nach unten in die Ausgangsposition zurück. Bevor Sie eine erneute Verstellung vornehmen, ist es nötig, den Rasterbeschlag wieder zu aktivieren. Hierzu leicht von oben auf das Seitenteil drücken, bis ein Klicken zu vernehmen ist.

