



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantiesprüche.

www.schillig.com



# ABLAGEN

aus verschiedenen Materialien

Hinweis für Ihr Polstermöbel  
N° 30

- Deutsch -



30.17-06-29D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.



# ABLAGEN

aus verschiedenen Materialien

Krönender Abschluss.

Two in one:

Hocker und Tisch in einem. Oder eine sichere Ablagefläche auf Ihrer Armlehne. Mit der richtigen Abdeckung bekommt Ihr neues Möbelstück den letzten Schliff.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Das müssen Sie beachten:

Ob ► Plexiglasplatte, ► Glasplatten, ► Rollmatten oder ► furnierte Holzablagen, die Oberfläche bedarf keiner besonderen Pflege. Zur Reinigung bitte nur Wasser, gegebenenfalls warme Seifenlauge verwenden und mit einem nebelfeuchten (nicht nassen) und weichen Lappen (kein Mikrofasertuch) putzen oder wischen.

Weiterhin sollte bei den Holzablagen darauf geachtet werden, dass die Flächen keine Beschädigungen aufweisen, durch welche Wasser, Fett oder andere Flüssigkeiten in das Trägermaterial eindringen und so eine Zerstörung der Fläche von innen bewirken können. Für unsere Möbel keine Möbelpolitur/-reiniger oder Ähnliches einsetzen.

Bitte stellen Sie keine heißen Gegenstände ab, es besteht Brandgefahr. Vermeiden Sie es auch, nasse Gegenstände abzustellen – Wasserränder könnten entstehen.

- Deutsch -

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden.

