



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com


03.2.17-06-29-D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.



LED-LEISTE

Montage und Beleuchtung

Hinweis für Ihr Polstermöbel
N° 32



- Deutsch -



MONTAGE

LED-Beleuchtung

Die Besonderheit bei Ihrer Garnitur... mit einer Fußbewegung an der Unterseite des Seitenteils (bei Sofas vorstehend rechts), bringen Sie Ihr Modell zum Leuchten.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

Bei einer Zusammenstellung müssen Sie die Lichtleisten miteinander verbinden. Packen Sie Ihr Polstermöbel vorsichtig aus und stellen Sie es auf. Vor Montagebeginn die Stromversorgung unterbrechen.

An der Unterseite der Gruppe (Anstellseiten) befindet sich die LED-Beleuchtung, die Sie verbinden müssen.

Nehmen Sie den offenen Stecker und legen Sie diesen auf die Kontaktenden. Klippen Sie diesen zu.

Auf der Rückseite der Garnitur befindet sich das Stromkabel. Nun können Sie dies an den Strom (100 - 240 Volt) anschließen.



Reinigung, Sicherheit & Wartung
Immer erst den Netzstecker ziehen. Leiste mit einem weichen, trockenen und faserfreien Tuch reinigen. Keine chemischen Reiniger, Scheuermittel oder Flüssigkeiten verwenden! Produkt nie öffnen oder modifizieren. Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu reparierenden Teile. Bei einem Defekt die komplette Baugruppe austauschen lassen. Nicht am Kabel ziehen, anbohren oder beschädigen.



- Deutsch -