



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com



SOFA AUDIO

Bedienungsanleitung

Hinweis für Ihr Polstermöbel
N° 19

- Deutsch -



19.17-06-29D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.



SOFA AUDIO

Bedienungsanleitung

Ganz neue Töne!
Ihr Polstermöbel verfügt über ein eingebautes Soundsystem.

Dies ermöglicht es Ihnen, noch nie so nah gewesene Klänge im Liegen oder Sitzen zu genießen.
Kuschelfaktor garantiert.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

Einige Sicherheitsmaßnahmen die zu beachten sind:

- Zu hohe Schalldruckpegel über die Kopfhörer können zum Verlust von Hörfähigkeit führen.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktionsfähig ist, bevor das Produkt eingesteckt wird.
- Dieser Artikel ist nur zum Einstecken in eine AC 100V/ 240V Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor sie es aus der Steckdose ziehen.
- Die Tasten auf dem Gerät nicht zu hart drücken, sonst kann das Produkt beschädigt werden.
- Das Produkt nie direktem Sonnenlichte, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen. Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer.
- Das Gerät nur im Haus verwenden.
- Das Produkt nicht mit einem nassen Tuch reinigen. Benutzen Sie immer ein trockenes Tuch zur Reinigung.
- Wenn das Gerät nass wird, sofort vom Strom trennen. Erst wieder benutzen, wenn das Gerät komplett trocken ist.
- Um Verletzungen zu vermeiden, nicht den Deckel oder andere Komponenten entfernen.
- Keine Chemikalien auf diesem Produkt anwenden.
- Keine Fremdkörper in das Produkt einführen.
- Kinder sollen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Reparieren Sie das Produkt niemals selbst.

Beachten Sie bitte vor erstmaligem Gebrauch die Anweisungen, bevor Sie das Sofa Audio Kit benutzen.

Angaben

iPod/iPhone aufladen
Ausgangsleistung: 12W RMS
Ausgangsleistung: 240W PMPO
Stromversorgung: AC/DC Adapter Ausgangsleistung 12V/2A
Das Gerät ist mit allen Generationen von iPhones/iPods kompatibel
Ausnahmen: iPod shuffle und iPod Classic Photo 20GB/60GB.

Geräteübersicht

Nr.	Icon	Beschreibung
1		Drücken, um Sofa Audio Kit einzuschalten
2	FUNC	Drücken, um vom iPod/iPhone Modus zu BT Modus oder SD/USB Modus oder AUX Modus zu wechseln
3		Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Lautstärke verringern
4		Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Lautstärke steigern
5		Beim iPod/iPhone und BT Modus Musik abspielen und pausieren
6		Beim iPod/iPhone Modus Musik stoppen
7		iPod/iPhone Modus: drücken, um den nächsten Titel zu hören; oder halten, um den Titel zu beschleunigen
8		iPod/iPhone Modus: drücken, um den letzten Titel zu hören; oder halten, um den Titel zurückzuspulen
9		iPod/iPhone Dockingstation

Inhalte

Sofa Audio Kit (1 Bass + 2 Höhen)

Ausgangsleistung: 12W RMS / 240W PMPO

Power Anschlusskabel (Kabellänge 1,8 m)

AC/DC Adapter Output 12V/2A

1 AUX-Anschlusskabel

4 Adapter



SD/USB Musik

Um Musikgeräte mit SD/USB zu benutzen, drücken Sie bitte den „FUNC“ Knopf auf dem Gerät, bis Sie den SD/USB Modus erreicht haben. Wenn Sie eine SD Karte und einen USB Stick ausgewählt haben, wird der USB Stick automatisch ausgewählt. Wenn keine Musik vom USB Stick abgespielt wird, kann das Telefon per USB geladen werden. **Achtung:** Wenn SD/USB ausgewählt wurde, werden MP3 und WMA Formate unterstützt.

AUX Musik spielen

Um Musikgeräte mit AUX zu benutzen, drücken Sie bitte den „FUNC“ Knopf auf dem Gerät bis Sie den AUX Modus erreicht haben. **Achtung:** Wenn AUX ausgewählt wurde, werden folgende Formate unterstützt: MP3, MP4, CD/DVD Player, Notebook, Netbook, iPad, PC.

iPhone eingehende Anrufe

Bei den eingehenden Anrufen wird das Gerät automatisch umschalten.
Die Musik wird automatisch gestoppt, der Anruf wird empfangen.

Garantie


Wir gewähren eine Garantie von 12 Monaten mit Kaufbeleg. Der Anspruch auf die Garantie verfällt, wenn das Gerät missbraucht wird oder wenn kein Original Apple iPhone/iPod/iPad benutzt wird. Für jedes Problem mit dem Sofa Audio Kit ist der Anbieter der einzige Ansprechpartner für die Lieferung der Ersatzteile.

Grundlegende Maßnahmen

Verbinden Sie den Strom Adapter Stecker mit dem DC-Strom in der Buchse des Geräts, und das andere Ende mit der Standard AC Steckdose.

1. Nicht mit nassen Händen einstecken oder am Netzkabel ziehen.
2. Wenn das Gerät für lange Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose.

Beim Trennen vom Netzkabel aus der Steckdose, nicht am Kabel ziehen.



Änderung iPod/iPhone Generation Buchse

Wir bieten 4 Adapter für verschiedene Generationen vom iPod/iPhone.

Musik mit iPod/iPhone anhören

Um Musik mit dem iPod/iPhone zu hören, drücken Sie den „FUNC“ Knopf auf dem Gerät, bis Sie im iPhone Modus sind. Dann wählen Sie die Option, iPhone/iPod abspielen. Das iPhone/iPod wird erleuchtet, das bedeutet, dass es ausgewählt wurde.

Musik mit Bluetooth spielen

Um Musikgeräte mit Bluetooth zu nutzen, drücken Sie bitte den „FUNC“ Knopf auf dem Gerät, bis Sie den BT (Bluetooth) Modus erreicht haben. **Achtung:** Wenn Bluetooth ausgewählt ist, kann nur ein Gerät abgespielt werden. Alle anderen Bluetooth Geräte müssen ausgeschaltet sein. **Das Passwort ist: 0000.**

Probleme	Verschieden Ursache
Obwohl der iPhone/iPod Modus aktiv ist, werden die Titel vom iPhone/iPod nicht automatisch gespielt	Die iPhone/iPod Batterie ist schwach. Bitte für kurze Zeit die Batterie laden oder iPhone/iPod sind nicht korrekt positioniert.
Kein Ton	Der Volumen Schalter ist auf Minimum, das Gerät ist nicht auf die korrekte Funktion eingestellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Der AC Adapter ist nicht in die Steckdose oder in der Gerätebuchse eingesteckt.
Das Gerät funktioniert nicht	A: den Strom trennen und nochmal probieren. B: iPhone/iPod ist nicht richtig eingesteckt.
Empfang einer Warnmeldung	Das verbundene Gerät ist nicht kompatibel mit dem Sofa Audio Kit.
BT – Bluetooth funktioniert nicht	Alle anderen Geräte, die mit Bluetooth gepaart sind, ausschalten und erneut nach Bluetooth Geräten suchen. Das Passwort ist: 0000.

Haftungsausschluss

„Made for iPod, made for iPhone, made for iPad“ bedeutet, dass Sofa Audio Kit ein elektronisches Zubehörteil speziell für das iPod, iPhone und iPad ist. Sofa Audio Kit ist von der Seite der Entwickler zertifiziert, um den Normen von Apple zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb und die Einhaltung der Sicherheitsnormen und Vorschriften. iPod, iPhone, iPad sind von Apple registrierte Marken, in den USA und anderen Märkten.