



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com

03.1.11-12-09D-E--1 Technische Änderungen vorbehalten.

KOPFTEIL

mit Verstellung

Hinweis für Ihr Polstermöbel
N° 31

- Deutsch -




KOPFTEIL

mit Verstellung

Die Besonderheit bei Ihrer Garnitur...
Sie können das Kopfteil ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.



Gerne können Sie sich auch unseren Kurzfilm zu dieser Funktion im Internet anschauen. Diesen finden Sie unter der jeweiligen Modellnummer Ihres Polstermöbels auf unserer Homepage www.schillig.com.

- Deutsch -



Je nach Modell gibt es verschiedene Mechanismen. Prüfen Sie zunächst vor erstmaligem Gebrauch vorsichtig, welche Mechanik in Ihrem Polstermöbel eingebaut wurde.



Um die Kopfstütze zu verstellen, fassen Sie sie mit beiden Händen seitlich außen. ► Siehe Bild

Variante 1: Stufenlos

Durch leichtes Bewegen der Kopfstütze nach vorne oder hinten können Sie die gewünschte Position einstellen.

Variante 2: 5-fach Rastergelenk

Hier spüren Sie, wie das Kopfgelenk in der jeweiligen Position einrastet.

Durch leichtes Bewegen nach vorne oder hinten können Sie Ihre Kopfstütze in fünf verschiedene Position bringen.

Variante 3: 3-fach Rastergelenk

Sie spüren, wie das Kopfgelenk einrastet. In der tiefsten Stellung entriegelt sich die Kopfstütze wieder und gelangt in die Senkrechstellung zurück. Nun können Sie die Kopfstütze wieder leicht nach vorne drücken.