



W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantiesprüche.

www.schillig.com

65.17-06-29D-E--3 Technische Änderungen vorbehalten.



KOPFSTÜTZE

fest und verstellbar

Hinweis für Ihr Polstermöbel N° 65

- Deutsch -



- Deutsch -

KOPFSTÜTZE

fest und verstellbar

Diese Broschüre enthält Informationen zur Verwendung der Steckkopfstütze. Für Ihre Steckkopfstütze sind Einschuböffnungen im Rückenkorpus der Elemente vorgesehen. Bitte gehen Sie beim Einstecken und Herausziehen der Steckkopfstütze vorsichtig vor, um ein Verletzen des Bezuges zu vermeiden.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise auf der gegenüberliegenden Seite.

So funktioniert's.

Feste Steckkopfstütze:

Durch leichtes Wegdrücken des Rückenkissens in Richtung Sitz wird das Einstecken der Kopfstütze erleichtert. So können Sie sehen und auch fühlen, wo sich die Einschuböffnung im Rückenteil befindet.

► Siehe Abbildung N° 1

Schieben Sie nun die Kopfstütze mit leichtem Druck von oben gerade nach unten in die Endposition.

► Siehe Abbildung N° 2

Zum Versetzen der Kopfstütze fassen Sie diese mit beiden Händen außen an und ziehen Sie diese nach oben. Die Kopfstütze ist nicht nach vorne oder hinten verstellbar.

► Siehe Abbildung N° 3



Verstellbare Steckkopfstütze:

Beim Einstecken und Herausziehen gehen Sie bitte genauso vor, wie links beschrieben.

Um die Steckkopfstütze zu verstellen, müssen Sie diese mit beiden Händen außen anfassen.

► Siehe Abbildung N° 4

Bei Stufenlosem Beschlag: Durch leichtem Druck nach vorne oder hinten können Sie diese nun in die gewünschte Position bringen. ► Siehe Abb. N° 5

Bei Rasterbeschlag: Durch leichtem Druck nach vorne rastet die Kopfstütze in der gewünschten Position ein. Erlangt man die Endposition entriegelt sich diese wieder.

